HYPERMARK™
HOME & LIFE SOLUTIONS

Richwater

DESPACHADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMPORTANTE: NO devuelva el dispensador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase llamar al (55) 5384 0353 para recibir asistencia.

Mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones.
Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar este aparato.

INFORMACION GENERAL

–. Este equipo es totalmente confiable en su seguridad y durabilidad.
–. Este modelo suple todas las necesidades de obtener agua caliente y fria para beber.
–. Puede ser utilizado en el hogar
–. Con la adopción de diferentes tipos de tecnología de aislamientos térmicos, este aparato puede minimizar el intercambio térmico entre agua caliente y fría.
–. En este despachador de agua se pueden utilizar botellones de 3 ó 5 galones.
–. Este despachador de agua debe ser utilizado en ambientes con temperaturas entre 10 ºC y 32ºC, humedad relativa no mayor al 90%.

MANTENIMIENTO

–. Para garantizar la sanidad del agua, el dosificador de agua debe ser limpiado periódicamente después de haberlo usado entre uno y tres meses.
–. Recomendación: use agua mineral el modo de limpieza, debe ser como se detalla a continuación: apague la fuente de energía, descargue el agua residual de la máquina. Luego llénelo con agua mineral constantemente en dos partes porcentuales dentro del tanque de agua el cual debe alcanzar la mitad del depósito. Después de que la línea de agua confirme que está totalmente lleno, conecte el enchufe a la electricidad y prenda el switch para calentar. Deje pasar una hora y apague el dosificador de agua.
–. Deje enfriar un poco y vacíe el agua como si la sirviera normalmente. Repita nuevamente el proceso con agua libre de sales hasta que el agua que vacíe no tenga un olor peculiar.
Entonces el proceso de limpieza ha sido completado.

–. Mantenga el dosificador de agua limpio, usando un trapo suave para eliminar el polvo.
–. La temperatura ambiente para trabajar normalmente no debe exceder de 32 grados Celsius y no debe ser menor a 15 grados.
–. Para prevenir que el dosificador se obstruya de hielo no lo use cuando la temperatura ambiental está por debajo de 10 grados Celsius.
–. Cuando éste se haya obstruido con hielo, déjelo de usar inmediatamente. Después de que se haya deshielado naturalmente, se puede utilizar nuevamente.

PRECAUCIONES

–. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
–. El dosificador de agua deberá fijarse al lugar donde se utilice para evitar que se voltee.
–. No permita operar ésta máquina a niños sin la supervisión de un adulto para evitar posibles quemaduras.
–. No sumerja la máquina ni la limpie con algún líquido.
En caso de que usted sumerja o limpie la máquina directamente con algún líquido, hypermark se deslinda de cualquier responsabilidad.
–. Si el dosificador de agua no será utilizado por tiempo prolongado, desconecte el enchufe de la electricidad. Una vez que el agua caliente se haya enfriado, abra la válvula de drenaje para descargar el agua residual.
–. Para ahorro de energía y evitar accidentes, le recomendamos que desconecte el dosificador durante las noches y en el día cuando no se vaya a utilizar.
–. Nunca encienda el interruptor de calefacción cuando no hay agua.
–. En el desarrollo, el ángulo de la inclinación debe ser inferior a 45 grados.
–. Desconecte el dosificador antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación del producto.
–. Nunca use detergentes o productos químicos nocivos para la salud, al limpiar los tanques de agua.
–. Mantenga alejado el despachador de agua de paredes y elementos de alta temperatura como la televisión y el horno de microondas.
–. Instale un soporte en la pared lateral o un objeto similar

IMPORTANTE: NO devuelva el dispensador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase llamar al (55) 5384 0353 para recibir asistencia.

-El aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
-Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguetes.

OPERACION

Para usar el dosificador, primero quítele la etiqueta y la tapa de la boca del garrafón y colóquelo inversamente de tal forma que la boca caiga cuidadosamente en el dosificador.
Entonces el eje inteligente dentro de la máquina hará subir la válvula automáticamente.
–. Cuando use por primera vez el dosificador, abra la llave roja para descargar los residuos de agua. Entonces conecte el enchufe a la corriente y encienda los switch que se encuentran en la parte trasera del dosificador.
–. Existen dos tipos de llaves marcadas con diferente color. El rojo significa agua caliente y el azul es para el agua fría. Empujando o Jalando la manija puede abrir la llave para obtener el agua deseada.

INSTALACION

–. Retire el dosificador de agua de su empaque y colóquelo en una superficie plana, donde se encuentre seguro y no se pueda voltear.
–. Para mantener la buena condición de ventilación, la distancia entre el dosificador y la pared debe ser aproximadamente de 10 cm y entre la cima del dosificador con el garrafón y la cresta de la pared debe ser aprox. de 8 cm.
–. El dosificador de agua debe ser colocado en un lugar seco, libre de polvo y a temperatura ambiente.
–. Retire una parte posterior del cuerpo del tornillo (esquina superior derecha o esquina superior izquierda) como lo muestra la imagen (Figura 1). e instale el soporte donde se ha retirado ya el tornillo, fije el soporte apretando el tornillo retirado (Figura 2).
–. Fije el soporte en la pared lateral o un objeto similar (si la pared lateral es demasiado rígida), puede hacer un agujero con un taladro eléctrico, posteriormente use el tornillo de apriete para fijar el soporte (Figura 3).



ESQUEMA ELECTRICO



1. Switch de calefacción (rojo)
2. Termostato
3. Calentador
4. Led indicador de calefacción (rojo)
5. Fusible
6. Termostato
7. Switch de enf riamiento (verde).
8. Led indicador de enfriamiento (verde).

IMPORTANTE: NO devuelva el dispensador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase llamar al (55) 5384 0353 para recibir asistencia.

PARAMETROS TECNICOS

Tipo	Tipo de categoría con calefacción y enfriamiento	
Tensión nominal:	110 V ~	
Frecuencia nominal:	60 Hz	
Poder nominal:	Calefacción: 550 W	Refrigeración: 75W
Temperatura ambiente:	10º C y 32º C	
Temperatura del agua:	Caliente: 85 – 95˚C	Fría: 10 – 15˚C
Capacidad de enfriamiento:	0.75 L/h	
Capacidad de calefacción:	5 L/h	

PARTES DEL DOSIFICADOR



Despachador de agua fría y caliente
Marca: Hypermark home & life solutions
Modelo: Richwater
Importado y comercializado por:
Hypermark home & life solutions S.A. de C.V.
R.F.C.: HHA1107071I2
Río Lerma No. 22, Colonia Colinas del Lago
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
C.P. 54744, Tel. (01 55) 5384-0353
País de Origen: China
Véase instructivo anexo
Contenido 1 Pieza
Fuente de Alimentación: 110V ~ 60 Hz
Enfriado: 75 W Calentado: 550 W

NOM

LOGIS
CONSULTORES OCP