HYPERMARK
HOME & LIFE SOLUTIONS

Deluxe Wine

Enfriador de vinos para 12 botellas

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Mantenga este manual de instrucciones en buenas condiciones.
Por favor lea este manual cuidadosamente antes de usar este aparato.

IMPORTANTE: **No devuelva este despachador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase a llamar al 55 53 84 03 53 para recibir asistencia.**

ADVERTENCIAS:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS A LAS PROPIEDADES, EL USUARIO DEBE LEER POR COMPLETO ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE MANUAL PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LAS PROPIEDADES.

CUANDO OPERE EL APARATO, SIGA SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO LAS SIGUIENTES.

• Este enfriador de vinos ha sido diseñado para uso en interiores solamente. Mantenga el equipo en un sitio seco alejado de la luz directa del sol. NO use este aparato en exteriores.
El modelo Deluxe wine ha sido diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares.

• Instale y use este aparato sobre una superficie rígida, plana y nivelada.

• Deje un espacio mínimo de 10 cm entre la parte trasera del aparato y un muro. Para permitir la circulación de aire debe existir un espacio libre de 20 cm a los costados del equipo.

• Conecte el aparato al suministro de energía a través de un contacto eléctrico apropiadamente aterrizado. No use una extensión eléctrica para conectar su enfriador de vinos.

• Nunca desconecte este equipo jalando el cable eléctrico. Para desconectarlo, tome la clavija del cable eléctrico y jálela en línea recta hacia afuera del contacto. Antes de limpiar el su enfriador de vinos asegúrese de que se encuentra desconectado del suministro de energía.

• No use el aparato si el cable eléctrico está deshilachado o dañado de cualquier otra manera. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.

• Para evitar un choque eléctrico, NO sumerjir el cable eléctrico, la clavija eléctrica, ni ninguna otra parte del aparato en agua o en otro líquido.

• Nunca permita que los niños jueguen o se arrastren al interior del enfriador de vinos . Desconecte la unidad cuando no la use para evitar que sea operada por los niños. Este aparato no es un juguete.

• El servicio debe ser llevado a cabo solamente por un técnico del centro autorizado de servicio.

• Este enfriador de vinos no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

• No almacene sustancias explosivas como aerosoles con un inflamable propelente en este aparato.

IMPORTANTE: No devuelva este despachador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase a llamar al 55 53 84 03 53 para recibir asistencia.

Antes de utilizar su enfriador de vinos

Retire los empaques exteriores e interiores
Se recomienda conservar los empaques durante un periodo mínimo 4 semanas.

1. Asegúrese de que el aparato se encuentra en su posición vertical.

2. Coloque el enfriador de vinos en una superficie nivelada y en un lugar fresco, con sombra y cerca de un contacto eléctrico aterrizado. Ubique la unidad lejos de la luz directa del Sol y fuentes de calor (Estufe, Calentador, Radiador, etc.). Evite ubicar este aparato en zonas húmedas.

3. Limpie la superficie interior con agua tibia y un trapo suave.

Instrucciones para la Instalación

Antes de que el enfriador de vinos sea enchufado, verifique el voltaje a ser usado sea el especificado en la etiqueta.

Conecte el cordón eléctrico en un contacto de pared apropiadamente aterrizado a tierra. Bajo ninguna circunstancia corte o retire el tercer pin del cable eléctrico. Después de enchufar el aparato, deje que la unidad se enfríe durante 2-3 horas antes de coloca bebida en el compartimiento.

Panel de control

Puede encender o apagar la luz interior presionando este botón en el enfriador de vinos.
Esta será apagada automáticamente si permanece encendida por mas de 10 minutos, si presiona de nueva cuenta la luz volverá a encender.

Puede seleccionar la configuración de visualización de temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius manteniendo presionando este botón durante 3 segundos. El indicador de grados Fahrenheit o grados Celsius aparecerá en la pantalla LCD.

El enfriador de vinos ha sido equipado con un bloqueo de panel de control "automático", este se activa 12 segundos después de la última vez que se tocó un botón.

Presione este botón simultáneamente durante 3 segundos para desbloquear el panel de control, hasta escuchar un sonido "BEEP", ahora puede programar la temperatura pulsando el botón para reducir la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius y el botón para aumentar la temperatura en grados ˚F ó˚C.

Los rangps de temperatura de este dispensador de vinos son los siguientes:

IMPORTANTE: No devuelva este despachador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase a llamar al 55 53 84 03 53 para recibir asistencia.

Control de temperatura

ADVERTENCIAS:

Se recomienda que instale su enfriador de vinos en un lugar donde la temperatura ambiente sea entre 23º-26ºC / 72º-78ºF. Si la temperatura ambiente es superior o inferior a la recomendada temperaturas, el rendimiento de la unidad puede verse afectado. Por ejemplo, colocando su unidad en las condiciones extremadamente frías o calientes pueden causar fluctuaciones en la temperatura interior. El rango de (10º-18ºC / 50º-64ºF) puede no ser alcanzado.

NALES O DAÑOS A LAS PROPIEDADES.
Las temperaturas recomendadas para enfriar el vino son las siguientes:

LAS SIGUIENTES.

Vinos tintos	14 - 18º C	57- 64º F
Vinos secos / blancos	10 - 14º C	50- 57º F
Vinos rosados	11 - 12º C	51- 53º F
Vinos Espumosos	10 - 11º C	50- 52º F

El modelo Deluxe wine

Partes del enfriador de vino



1 Ventilador de enfriamiento
2 Gabinete
3 Empaque de sellado
4 Puerta de cristal
5 Estantes
6 Bisagra de la puerta superior con cubierta
7 Patas niveladoras
8 Agujeros de ventilación

Diagarama Eléctrico

servicio o por personal calificado para evitar riesgo.



IMPORTANTE: No devuelva este despachador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase a llamar al 55 53 84 03 53 para recibir asistencia.

SOLUCION DE PROBLEMAS

El enfriador no funciona

- Asegúrese de que el enfriador este enchufado a la corriente.

El enfriador no está lo suficientemente frio.

- Verifique la programación del control de temperatura.
- La puerta es abierta con mucha frecuencia.
- El empaque de la puerta no sella adecuadamente.
- El enfriador no tiene los espacios libres correctos.

Se enciende y se apaga frecuentemente.

- La temperatura ambiente es más alta que lo normal.
- La puerta es abierta con mucha frecuencia.
- La puerta no esta completamente cerrada.
- El enfriador puede estar sobrecargado.

Vibraciones.

- Verifique que el enfriador esté nivelado.

La puerta del enfriador de vinos no cierra apropiadamente.

- Verifique que el enfriador esté nivelado.
- Revise que los estantes estén colocados en su posición correcta.

LIMPIEZA

Desenchufe el enfriador de vinos de la corriente, retire todos los productos incluyendo los estantes.

Lave las superficies internas con agua tibia y solución de bicarbonato de sodio. La solución debe de ser 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y medio litro de agua tibia.

Lave los estantes con una solución de detergente o jabon liquido para trastos.

La parte externa de la caba deber ser limpiada con detergente suave y agua tibia, seque con un trapo suave y limpio.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

No ponga alimentos dentro del equipo.

Abra la puerta el menos tiempo posible, cuando ingrese productos al equipo, cierre inmediatamente la puerta.

La condensación en el vidrio puede ser normal debido al alto porcentaje de humedad en el ambiente, a medida que trascurra el día este efecti se ve disminuido.

Para su solicitud de servicio llabe a la línea de servicio 55 5044 4140.

IMPORTANTE: No devuelva este despachador a la tienda. Si tuviera alguna pregunta o problema, sírvase a llamar al 55 53 84 03 53 para recibir asistencia.

CERTIFICADO DE GARANTIA

HYPERMARK
HOME & LIFE SOLUTIONS

Hypermark Home & Life Solutions S.A. de C.V., garantiza a los enfriadores de vinos en todos sus modelos comercializados una garantía por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, comprometiéndose a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual la garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Condiciones de la garantía.
Para hacer efectiva esta garantía, deberá llamar a los teléfonos 55 50 44 41 40 y 55 53 84 03 53, o presentarse en el domicilio Av. del Refugio Manzana 01 Lote 06. Bo. San Pedro, Chimalhuacán, Estado de México, C.P. 56334, mismo domicilio donde podrá obtener las partes, refacciones, consumibles, componentes y accesorios.

Cuando nuestro servicio de soporte le asista a revisar el producto, deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra con la fecha escrita.

El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Soporte.

El servicio de garantía no tendrá cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse., mismos que deberán ser cubiertos por Hypermark Home & Life Solutions S.A. de C.V.

La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
• Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
• Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
• Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

Limitaciones de la garantía.
Esta garantía no será válida si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
• Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
• Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
• Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
• Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
• Rotura de piezas por mal manejo.
• Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
• Daños por uso de partes que no sean genuinas.
• Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.
Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en México.

Para ser llenado por el distribuidor.
Producto: Enfriador de vinos para 12 botellas
Marca: Hypermark Home & Life Solutions
Modelo: Deluxe Wine
Fecha de venta:_____Lugar de compra_____
Sello del distribuidor

Notas importantes: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le extienda otra póliza de garantía o la factura, nota o comprobante de compra con la fecha escrita.

Le invitamos a consultar nuestras políticas de garantía en nuestro portal web www.hypermark.com.mx

Enfriador de vinos para 12 botellas
Marca: Hypermark home & life solutions
Modelo: Deluxe Wine
Importado y comercializado por:
Hypermark home & life solutions S.A. de C.V.
R.F.C.: HHA1107071I2
Río Lerma 22, Colinas del Lago
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
C.P. 54744, Tel. 55 5384 0353
País de origen: China
Véase instructivo anexo
Contenido 1 Pieza
Fuente de alimentación: 115 V ~ 60 Hz 65 W 0,95 A

NOM LOGIS CONSULTORES OCP