alice

Báscula Personal Electrónica

Manual de Instrucciones

HYPERMARK
HOME & LIFE SOLUTIONS



alice

Báscula Personal Electrónica
Manual de Instrucciones

La báscula personal electrónica ALICE e s un aparato de elegante diseño y de líneas depuradas que incorpora la tecnología más reciente para ofrecer una mayor precisión y funcionalidad que las básculas tradicionales.

Características mas destacables:

- Base de cristal templado.
- Sensores de alta precisión.
- Rango de pesaje hasta 386 lb / 180 kg
- Encendido automático y autoapagado.
- 2 unidades de peso: kilogramos, y libras
- Compatible con la apliación OKOK international

Antes de usar la báscula

- Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para un uso posterior.
- Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc. no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una potencial fuente de peligro.
- Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. En caso de duda no utilice el aparato; póngase en contacto con el personal de asistencia técnica.
- Para que las mediciones sean precisas, coloque la báscula sobre un suelo cuya superficie sea sólida, estable y horizontal.

Medidas de seguridad

- La báscula está diseñada para uso doméstico. En caso de uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, el fabricante no acepta ninguna responsabilidad y la garantía carecerá de validez.
- Para reducir el riesgo de accidentes (resbalamiento o posibles caídas), NO utilice la báscula con los pies mojados o si hay presencia de agua sobre la base de cristal, ni tampoco se sitúe muy cerca de los bordes.
- Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con su distribuidor o centro de servicio autorizado más cercano.
- No guarde la balanza en posición vertical cuando no esté en uso, ya que esto agotará las baterías.

Advertencia:
No deje caer este producto ya que su base es de cristal y se puede romper.
Utilice un paño suave o limpiador de vidrios para limpiar la superficie si está sucia. Nunca use jabón u otros productos químicos.
Mantenga la báscula alejada del agua, el calor y frío extremoso.

Preparación

Este aparato utiliza dos baterías AAA de 1,5 V cc. (no incluidas)
Para la colocación o sustitución siga los pasos siguientes:

- Abra la tapa del compartimento de las baterías (A) situado en la base del aparato haciendo presión en la pestaña, al tiempo que tira de la misma hacia arriba.
- Inserte las dos baterias dentro del compartimento y respete la polaridad + y – indicada en el interior.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la pila.
- Con la báscula apagada presione el botón selector (B) situado en la base de la misma y seleccione la unidad de peso deseada kg (kilogramos) , lb (libras).



Modo de empleo

Encender la báscula y a continuación pesarse

- Encienda la báscula presionando suavemente la superficie de la misma.
- La báscula se encenderá automáticamente cuando la báscula esté preparada para pesar la pantalla mostrará los dígitos “00.0 ”.
- Súbase suavemente a la báscula, para obtener la máxima precisión no se mueva hasta que la pantalla muestre la indicación de peso estabilizado y comiece a parpadear la pantalla.
- Finalizada la lectura del peso, la báscula se apagará transcurridos 10 segundos independientemente si continua subido o no sobre la misma.

Notas:

- Si la pantalla muestra los dígitos “ OL ” indica que ha habido un error en la lectura ya que se sobrepaso el peso de más de 386 lb / 180 kg.
- Si la pantalla muestra los dígitos “ LO “ por favor reemplace las baterias.

alice

Báscula Personal Electrónica
Manual de Instrucciones

Instalación y uso de la aplicación

La aplicación es gratuita y es complatible con los sistemas operativos siguientes :

Android: compatible desde Android 4.3 y con Bluetooth 4.0.
iOS: compatible desde iOS 7.0 y con Bluetooth 4.0

Descarga la aplicación OKOK international, desde la tienda de apliaciones (Play Store o App Store según tu dispositivo) para instalarla.

Registrate

Si ya tienes una cuenta existente ingresa tu E-mail y tu contraseña.
Si no tienes cuenta registrate, para crear una cuenta ingresa un E-mail y una tu contraseña valida e inicia sesión dando clic en Síguenos.

Recuerda que la aplicación OKOK international, no es propiedad de Hypermark home & life solutions; ni se hace responsable por su funcionamiento y/o actuliza ciones

Configuración

Una vez abierta la apliacción comienza a configurar con la siguiente guía.
1- Elige una unidad de medida de tu preferencia. (cm y kg) y da clic en siguiente.
2- Ingresa los datos de tu perfil: fotografía, nombre, género, nacimiento y altura. Y da clic en siguiente.
3- Ingresa tu peso objetivo y da clic en confirmar.
NOTA: Recuerda encender el Bluetooth en tu dispositivo para sincronizar la app con la báscula.
4- Da clic en "Ir" y párate sobre la báscula sin zapatos, ni calcetines.
5- Da clic en añadir dispositivo (con Bluetooth de tu dispositivo activado)
6-Sin bajarse de la báscula, colócate firme y sin moverte. Espera a que el dispositivo calcule tu peso si esté tuvo éxito el peso marcado en la báscula se visualizará en la aplicación, de coincidir ambos pesos da clic en enlazar.
7- Asigna un apodo a tu báscula y da clic en confirmar.
8- Visualizarás una pantalla con tu peso y mediciones corporales.



Opciones de aplicación OKOK international

Algunas de las opciones que ofrece la app son las siguientes:



a- Previsualiza la pagina principal con el cálculo de peso.
b- Previsualiza estadísticas de tu compo - sición corporal.
c-Da clic para calcular tu peso.
d- Añadir dispositivo.
e- Visualiza tu perfil y agrega otros usua - rios (máximo 8)

CERTIFICADO DE GARANTIA

HYPERMARK
HOME & LIFE SOLUTIONS

Hypermark Home & Life Solutions S.A. de C.V., garantiza a la Báscula personal electónica en todos sus modelos comercializados una garantía por 1 año a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto atribuible a la calidad de sus materiales o mano de obra durante su fabricación, comprometiéndose a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual la garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Condiciones de la garantía.
Para hacer efectiva esta garantía, deberá llamar a los teléfonos (01 55) 50 44 41 40 y 53 84 03 53, o presentarse en el domicilio Av. del Refugio Manzana 01 Lote 06. Bo. San Pedro, Chimalhuacán, Estado de México, C.P. 56334, mismo domicilio donde podrá obtener partes, componentes, refacciones, consumibles y accesorios.

Cuando nuestro servicio de soporte le asista a revisar el producto, deberá presentar el producto con la póliza de garantía debidamente sellada por la casa comercial donde se adquirió, o la factura, nota o comprobante de compra con la fecha escrita.

El tiempo de reparación no excederá de 30 días, contados a partir de la recepción de la llamada en nuestros Centros de Soporte.

El servicio de garantía no tendrá cargo para el consumidor por concepto de mano de obra, refacciones y gastos de transportación del producto que pudieran generarse., mismos que deberán ser cubiertos por Hypermark Home & Life Solutions S.A. de C.V.

La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
• Si el producto ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
• Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en idioma español.
• Si el producto ha sido alterado o reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

Limitaciones de la garantía.
Esta garantía no será válida si no presenta la póliza de garantía debidamente sellada, factura, nota, o algún otro documento que acredite la fecha de compra del producto.
• Por la alteración o falsedad de la información suministrada en este certificado.
• Si el producto se encuentra fuera del periodo de garantía otorgado por el fabricante.
• Si ha sido utilizado con fines comerciales, de prestación de servicios o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.
• Daños en pintura y partes de apariencia, cuando el producto esté expuesto a la intemperie.
• Rotura de piezas por mal manejo.
• Daños causados por fluctuaciones de voltaje provocadas por corto circuito, sobrecargas accidentales en la línea de alimentación o sobrecargas por causa de descargas eléctricas.
• Daños por uso de partes que no sean genuinas.
• Daños en el producto causados en su transportación, cuando ésta sea por cuenta del comprador.
Advertencia: Esta garantía no tiene cobertura internacional. Solamente tiene vigencia en México.

Para ser llenado por el distribuidor.
Producto: Báscula personal electrónica
Marca: Hypermark home & life solutions
Modelo: Alice
Fecha de venta:_____Lugar de compra_____
Sello del distribuidor

Notas importantes: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le extienda otra póliza de garantía o la factura, nota o comprobante de compra con la fecha escrita.

Le invitamos a consultar nuestras políticas de garantía en nuestro portal web www.hypermark.com.mx

Báscula personal electrónica
Marca: Hypermark home & life solutions
Modelo: Anne
Importado y comercializado por:
Hypermark home & life solutions S.A. de C.V.
Río Lerma 22, Col. Colinas del Lago
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
C.P. 54744. Tel.: (55) 53840353
Fuente de alimentación: 2 beterías AAA de 1,5 V cc
País de origen: China
Véase instructivo anexo